

朝陽科技大學傳播藝術系 SONY DSR-300 攝影機 器材認證術科評分表

本表蒐集之個人資料(C001 辨識個人者)於課程器材借用，及於必要業務聯繫使用。你得依個人資料保護法第 3 條行使查閱、更正個資等當事人權利，行使方式請洽本校傳播藝術系(電話：04-23323000 轉 7331~7335)。

認證課程名稱					
受測人	姓名：	班級：	學號：	電話：	
受測時間	25 分鐘	監考人簽名		<input type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格
★各項未能在限定時間內操作完成，將立即終止考試，不予通過，合格分數為 80 分。					
項目				比分	得分
上機 步驟	施力張開及架設腳架前，先升起、固定 PAN 桿。			20	
	1. 連結油壓頭底板與攝影機底板 2. 連結並固定腳架底板與油壓頭				
	將油壓頭 Pan 與 Tilt 段位調整至合適上機段數，所有旋鈕確定旋緊				
	上機時以腳固定住腳架底板，將機器固定至腳架上				
	調整攝影機前後重心平衡狀態				
	確認油壓頭水平氣泡是否居中				
	接電源供應器(或後掛電池)前，檢查攝影機電源開關及電供電源開關是否位於關閉位置，才可開機				
輕放置入錄影帶（注意放入及手部壓緊機殼位置） 確認錄影鍵使用					
白平衡	對白程序，請操作並口述（色溫判斷、濾鏡板、色溫記憶位置、光圈、對白鍵、色溫撥鈕）			15	
鏡頭	拍攝對焦程序			15	
	微焦環使用			10	
時碼	面版 Time-code 設定 (F-Run & R-Run)			10	
麥克風	安裝有線動圈式麥克風位置			10	
	聲音旋鈕設定				
	調整 CH-1、CH-2 至適當音量				
操作	正確拔高、降低攝影機鏡位			10	
	操作鏡位運動 (PAN、Tilt、Zoom)				
下機 步驟	取出錄影帶，依序關閉攝影機電源(電源供應器電源)			10	
	下機並將攝影機固定至攝影機攜行箱				
	攝影機底板、腳架底板拆除，歸位				
	正確施力收起腳架:1. 腳架高度降至最低 2. 水平氣泡居中，輕微固定油壓頭旋鈕 3. 腳架收攏 4. Pan 桿歸位及固定				
	主要旋鈕(除油壓頭旋鈕)放鬆，油壓頭所有阻尼段數歸零，裝箱				
				總得分	