

朝陽科技大學傳播藝術系 Red One 攝影機 器材認證術科評分表

本表蒐集之個人資料(C001 辨識個人者)於課程器材借用，及於必要業務聯繫使用。你得依個人資料保護法第 3 條行使查閱、更正個資等當事人權利，行使方式請洽本校傳播藝術系(電話：04-23323000 轉 7331~7335)。

認證課程名稱					
受測人	姓名：	班級：	學號：	電話：	
受測時間	30 分鐘	監考人簽名		<input type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格
★各項未能在限定時間內操作完成，將立即終止考試，不予通過，合格分數為 80 分。					
項目				配分	得分
清點攝影組套件	清點攝影組套件（電池、電池座、電力傳輸線、螢幕、螢幕傳輸線、硬碟、硬碟傳輸線、怪手、平行桿、攝影機底板、螺絲、CF 卡、鏡頭）			5	
機器架設	正確施力張開及架設腳架			50	
	調整水平，並裝入手把及調整適當長度				
	將油壓頭調整至合適上機狀態(底板略前傾、所有旋鈕確定旋緊)				
	將快拆板鎖扣上，並注意肩架底板鎖扣位置是否合適				
	將肩架底板與機身依正確方向連結				
	機身底板與肩架底板確認結合，鎖上安全扣				
	再次確認水平是否正確，並調整攝影機前後平衡狀態				
	油壓頭保險是否調至適當檔位				
	怪手及機身之連接是否正確				
	螢幕及怪手之連接是否正確(先上底部固定螺絲再將上部螺絲旋緊)				
	裝上平行桿之位置是否適中				
	電池座之板手與平行桿是否正確連結				
	電池座與機身之距離是否適當				
	裝置電池之動作是否正確				
	電源線之連接是否正確				
	正確安裝硬碟及傳輸線				
再次調整電池座距離					
螢幕線之連接是否正確					
將機身調整至與三腳架之一腳平行					

鏡頭 更換 及面 板操 作	機身蓋之取下動作是否正確	25	
	依正確動作傳遞鏡頭		
	裝置鏡頭之動作是否正確		
	鏡頭之尾蓋及機身蓋是否擺放至定位		
	側邊面板功能口述		
	側開機鍵及開機側面板按鈕設定口述		
	開關機、錄影及狀態鍵解說		
	回看播放鍵操作及解說		
	面板內顯示資訊解說		
	ABC 鍵調整及功能解說		
	Video 鍵、設定鍵、選擇鍵及退出鍵操作解說		
鏡位 移動	正確安全移動攝影機(3 公尺以上)	10	
	高腳低腳互換		
	正確安全將高腳升至最高		
	正確安全將高腳最高高度降至最低		
	鏡位更換後，確定機身水平		
機器 撤收	鏡頭收納之動作是否正確(光圈調到最大、焦距最緊、焦距無限遠)	10	
	所有配件拆卸程序正確		
	所有線材拔除方式是否正確		
	收腳架時，正確施力收起		
	油壓頭是否歸零		
		總得分	